

BASELIFT 6210 - bodenstehend



Integrierter Schubkasten mit Besteckeinsatz.

Der BASELIFT 6210 ist ein bodenstehender Arbeitsplattenlift, der individuell ausgestattet werden kann. So können beispielsweise Spülen, Kochfelder, Schubkästen und Schneidbretter integriert werden. Aufgrund der speziellen Konstruktion kann der Lift frei im Raum verplant werden. Unter der Zarge ist viel Freiraum für die Beine vorhanden. Die Installationen wie Strom, Wasserzu- und ablauf lassen sich durch eine zur Küche passenden Verkleidung verdecken. Die Motoren arbeiten leise und stufenlos. Zudem ist an der Vorderkante ein Klemmschutz integriert, der die Abwärtsbewegung bei Berührung stoppt.



Das ausziehbare Schneidbrett erweitert die Arbeitsfläche.



Taster mit Mehrfachrahmen und Sicherheitsschloss.



In die Front integrierte Steckdose.



Baselift mit integriertem Kochfeld.



Flache Einbauspülen sind als Zubehör erhältlich.



Lift mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Spüle.



Verkleideter Motor mit Bodenplatte.



Baselift 6210

Produktvarianten

Baselift 6210, Breite 59,0-100,0 cm



Baselift 6210, Breite 109,0-180,0 cm



Baselift 6210, Breite 189,0-260,0 cm



Baselift 6210, Breite 260,0-340,0 cm



Baselift Corner 6211, Breite 105,0-255,0 cm



Baselift Corner 6212, Breite 105,0-255,0 cm



Baselift Corner 6213, Breite 80,0-250,0 cm



Spülmodul Baselift 6210-DB1 inkl. 1 Beckenspüle



Spülmodul Baselift 6210-DB2, (2 Hauptbecken)



Spülmodule Edelstahl Baselift 6210-DR, (2 Hauptbecken)



Kochmodule Baselift 6210-SB



Spül- Kochmodule Baselift 6210



Spüle- u. Kochmodul Baselift 6210-KR - Edelstahl

